

TBG620V12, V16 and V20 IGNITION- ZS2 / ZS3

FIRING ORDER :

V12

A1--B2--A5--B4--A3--B1--A6--B5--A2--B3--A4--B6

ROTATE 60 deg then next cyl.

Divide flywheel teeth by 6= 60 Deg

V16

A1--B2-- A6-- B5 --A8 --B7-- A3-- A7—

B6-- A4-- B8-- A2 -----B3-- A5-- B1-- B4

ROTATE 45 deg then next cyl.

Divide flywheel teeth by 8= 45 Deg

V20

A1 --B7-- A2-- B5 --A4 --B3-- A6-- B1 --A8-- B2

A10-- B4 A9-- B6-- A7-- B8-- A5-- B10-- A3-- B9

ROTATE 36 deg then next cyl.

Divide flywheel teeth by 10= 36 Deg

GAS-GEN

Engineering

R.TONY